



- 1 Preparaen la cubeta una solución con 8 ml de blanqueador comercial (cloro) por cada litro de agua. Toma en cuenta que la cantidad de solución deberá ser suficiente para que la apliques con el cepillo en todo el tinaco o cisterna.
- 2 Impregna el cepillo con la solución de cloro
- 3 Talla el piso, las paredes y el techo del tinaco o cisterna. Esta actividad la debes realizar lo más rápido posible, utilizando cubrebocas o un trapo húmedo sobre nariz y boca y los guantes de hule. Recuerda que estás trabajando con cloro y te puedes intoxicar. Trabaja en intervalos y no permanezcas en el interior del tinaco por más de 10 minutos.
- 4 Deja que la solución se impregne durante 20 o 30 minutos en las paredes del interior del tinaco o cisterna para asegurar una buena desinfección.
- 5 Transcurrido este tiempo, enjuaga con agua limpia y saca el agua con la jerga y la cubeta por la parte superior del tinaco o cisterna.

No olvides mantener bien tapado tu tinaco o cisterna, así como cualquier depósito de almacenamiento de agua como piletas y tambores para asegurar que se mantengan limpios y no olvides desinfectarlo con regularidad.



iDe esta manera previenes enfermedades gastrointestinales

Lava y desinfecta tu tinaco o cisterna cada 6 meses



Lava y desinfecta tu tinaco



Procedimiento



Te decimos cómo lo puedes hacer para evitar que tú y tu familia se enfermen.



Lavado

Material necesario:

Escoba tipo cepillo

Cepillo de mano

Jerga

Recogedor de basura

Guantes de hule

Cubrebotas o pañuelo húmedo

Banco de base firme

Manguera o cubeta con agua limpia

Solución de cloro (Blanqueador comercial)



Recuerda que los materiales que utilices deben estar limpios y, de preferencia, ser nuevos.

En ningún momento utilices detergente



1. Cierra el paso de agua al tinaco o cisterna y vacíalo.
2. Si tienes bomba para elevar el agua al tinaco o cisterna, apaga el interruptor.
3. Clausura la salida de agua del tinaco o cisterna, tapando el orificio de salida, para evitar que cualquier residuo circule hacia la red y obstruya la tubería.
4. Quita el flotador y la varilla.
5. Extrae el agua restante por la parte superior hasta dejar de 5 a 10 centímetros de agua.
6. Cepilla el interior (paredes y piso); pon especial atención en las uniones.
7. Recoge el agua sucia utilizando el recogedor, la escoba, la jerga y la cubeta.
8. Enjuaga el tinaco o cisterna con agua limpia.
9. Extrae el agua del enjuague con una jerga y una cubeta limpias.
10. Con una jerga, limpia perfectamente toda la superficie del tinaco.



Nota: En caso de utilizar bomba de achique (motor de gasolina), no la introduzcas en la cisterna, porque genera monóxido y bióxido de carbono.